

Cómo grabar y exportar los datos del monitor

Guía para obtener los archivos de EEG (EDF y exportaciones) para su análisis en NeuralMetricWeb

Monitor Masimo SedLine — Grabación de EDF

- 1 Formatee una memoria USB a **FAT**. Puede hacerlo desde **Mi PC** → dispositivo externo (USB) → clic derecho → **Formateo** → seleccione **FAT**.
- 2 En la memoria, cree **dos carpetas**: una llamada "**screen_shot**" (donde se descargarán las capturas de pantalla) y otra llamada "**edf**" (donde se registrará el EEG).
- 3 Antes de iniciar el caso que quiere grabar, **habilite el almacenamiento de datos** en el menú **Root**, que pide la contraseña (**6274**).
- 4 Al terminar el caso, **apague el almacenamiento de datos** desde el mismo menú y conecte la memoria USB. Las capturas de pantalla y el EEG se descargan automáticamente; aparecerá un mensaje en la parte superior (Root). Esto toma unos segundos.

Para un ejemplo más ilustrativo, vea el siguiente video: youtu.be/6julUdMuD9w

Monitor BIS Vista — Exportación mediante puerto USB (post-monitoreo)

El monitor guarda un registro detallado de las sesiones de monitoreo (hasta 72 horas) que puede transferirse de forma física.

- 1 **Preparar el hardware:** consiga una memoria USB estándar (formateada preferiblemente en **FAT32**).
- 2 **Conexión:** introduzca la memoria en el puerto **USB Tipo A** ubicado en el panel posterior del monitor. (Nota: el puerto USB Tipo B es solo para uso de servicio técnico).
- 3 **Exportar desde la interfaz:** use la pantalla táctil para acceder al menú de configuración o revisión de datos y seleccione la opción de exportación de datos (**Data Export**).
- 4 **Formato de los archivos:** el sistema descargará una serie de archivos. Los datos de tendencias y cálculos se guardan por lo general en formatos legibles (como archivos de texto estructurado o binarios ligeros). Sin embargo, el trazo de EEG crudo suele quedar encriptado dentro de archivos con extensión...

Nota del editor — dato pendiente: el documento original termina aquí, a mitad de frase. Falta por completar: la **extensión del archivo** en que BIS Vista guarda el EEG crudo encriptado, y los pasos para **cargar estos archivos en NeuralMetricWeb**. Complete esta sección antes de publicar la versión final.